



Die alte Armatur abbauen:

Wasserzufuhr absperrn und Schläuche vom Wandanschluss lösen – in Eimer fängt dabei das Restwasser auf.
 Unter dem Waschtisch / Spülbecken die Schrauben an den Gewindestäben lösen.
 Nun kann man Die Armatur aus dem Armaturenloch herausziehen.

Die neue Armatur montieren:

Die Schläuche handfest in die Armatur drehen und dabei auf die Zuordnung von Warm- und Kaltwasser achten.
 Die Armatur in das Hahnloch einführen und mit Metallplatte, Metallring oder Überwurfmutter befestigen – die Befestigungsmöglichkeiten unterscheiden sich stark bei den Armaturen.
 Nun die Schläuche mit den Wandanschlüssen verbinden und vorsichtig mit einem Maulschlüssel anziehen. Es müssen zwingend die Dichtungen in die Muttern eingelegt werden. Die Verbindungen anfangs auf Dichtigkeit prüfen und mit der Hand oder Küchenpapier auf Nasse Stellen abtasten.